

LightSYS Plus

Quick User Guide

Plná aktivácia systému	
 ❖ Rýchly režim: stlačte  ❖ High Security režim: zadajte kód ➤ stlačte 	 ❖ Rýchly režim: stlačte  ❖ High security režim: stlačte  ➤ zadajte kód alebo priložte čip
 ❖ Rýchly režim: stlačte  ❖ High Security režim: zadajte kód ➤ stlačte 	 Kliknite na  pre aktiváciu všetkých podsystémov alebo potiahnite vybraný podsystém doprava pod ikonou .
 ❖ Rýchly režim: stlačte . ❖ High security režim: zadajte kód ➤ stlačte 	 Stlačte .
 Aktivácia všetkých podsystémov: Security ➤ stlačte 	 Stlačte 
 ❖ Rýchly režim: stlačte  ❖ High Security režim: stlačte  ➤ zadajte kód	

Čiastočná aktivácia systému



- ❖ **Rýchly režim:** stlačte
- ❖ **High Security režim:** zadajte kód ➤ stlačte



- ❖ **Rýchly režim:** stlačte
- ❖ **High security režim:** stlačte ➤ zadajte kód alebo priložte čip



- ❖ **Rýchly režim:** stlačte
- ❖ **High Security režim:** zadajte kód ➤ stlačte



Kliknite na pre aktiváciu všetkých podsystémov alebo potiahnite vybraný podsystém doľava pod ikonu



- ❖ **Rýchly režim:** stlačte
- ❖ **High security režim:** zadajte kód ➤ stlačte



Stlačte



Čiastočná aktivácia všetkých podsystémov: Security ➤ stlačte



Stlačte alebo veľké okrúhle tlačidlo



- ❖ **Rýchly režim:** stlačte
- ❖ **High Security režim:** stlačte ➤ zadajte kód

Aktivácia podsystému a skupiny

❖ Plná aktivácia podsystému:

Zadajte kód ➤ vyberte "Security" menu ➤ kartu podsystémov "Partitions" ➤



vyberte **All** alebo konkrétne číslo/a podsystému ➤ stlačte 

❖ Čiastočná aktivácia podsystému:

Zadajte kód ➤ vyberte "Security" menu ➤ kartu podsystémov "Partitions" ➤

vyberte **All** alebo konkrétne číslo/a podsystému ➤ stlačte 

Skupinová aktivácia: Stlačte kartu "Groups" ➤ stlačte písmeno skupiny

❖ Plná aktivácia podsystému:

Zadajte kód ➤ stlačte  ➤ vyberte **All** alebo konkrétne číslo/a podsystému ➤ stlačte 



❖ Čiastočná aktivácia podsystému:

Zadajte kód ➤ stlačte  ➤ vyberte **All** alebo konkrétne číslo/a podsystému ➤ stlačte 

Skupinová aktivácia: stlačte písmeno skupiny

❖ Plná aktivácia podsystému:

Zadajte kód ➤ stlačte  ➤ vyberte **All** alebo konkrétne číslo/a podsystému ➤ stlačte 



❖ Čiastočná aktivácia podsystému:

Zadajte kód ➤ stlačte  ➤ vyberte **All** alebo konkrétne číslo/a podsystému ➤ stlačte 

Skupinová aktivácia: stlačte písmeno skupiny

Poznámka: Podporuje až 3 podsystémy. Nepodporuje Skupinovú aktiváciu.

❖ Plná aktivácia podsystému:

- **Rýchly režim:** číslo podsystému ➤ stlačte 



- **High Security režim:** číslo podsystému ➤ stlačte  zadajte kód alebo priložte čip

❖ Čiastočná aktivácia podsystému:

- **Rýchly režim:** číslo podsystému ➤ stlačte 

- **High Security režim:** číslo podsystému ➤ stlačte  ➤ zadajte kód alebo priložte čip

Deaktivácia systému



Zadajte kód ➤ “Security” menu ➤
stlačte



Stlačte ➤ zadajte kód alebo
priložte čip



Zadajte kód ➤ stlačte



Stlačte na deaktiváciu
všetkých podsystemov alebo
potiahnite vybraný podsystem do
stredy pod ➤ zadajte kód



Zadajte kód ➤ stlačte



Stlačte



Deaktivovať všetko: Security ➤ stlačte
 ➤ zadajte kód ➤ stlačte Disarm



Deaktivovať vše: Stlačte



❖ **Rýchly režim:** stlačte
❖ **High security režim:** stlačte ➤
zadajte kód

Deaktivácia podsystemu a skupiny



Zadajte kód ➤ prejdite na “Security” menu ➤ karta Podsystemy ➤ vyberte
podsystemy, ktoré chcete deaktivovať ➤ stlačte



Čiastočná deaktivácia: Zadajte kód ➤ stlačte
 ➤ vyberte All alebo konkrétne číslo/a
podsystemu



Čiastočná deaktivácia:
zadajte číslo podsystemu
➤ stlačte ➤ zadajte
kód



Čiastočná deaktivácia: zadajte kód ➤ ➤ vyberte All alebo konkrétne
číslo/a podsystemu

Deaktivácia poplachu pri hrozbe	
	Kód deaktivácie pri hrozbe ➤  Poznámka: Panel nevydáva zvuk (žiadna poplašná siréna)
	Zadajte kód deaktivácie pri hrozbe ➤ stlačte  Poznámka: Panel nevydáva zvuk (žiadna poplašná siréna)
Premostenie a zrušenie premostenie zón	
	Zadajte kód ➤ prejdite na "Security" menu ➤ prejdite na "Detectors" ➤ vyberte detektor (zóna) ➤ posuňte prepínač doprava pre premostenie
	Stlačte  ➤ zadajte kód ✓ ➤ prejdite na Activities menu ✓ ➤ Premostenie ✓ ➤ Zóny ✓ ➤ posuňte a vyberte možnosť premostenia (Bypass) ✓.
	Stlačte  ➤ zadajte kód  ➤ prejdite na Activities menu  ➤ Premostenie  ➤ Zóny  ➤ posuňte a vyberte možnosť premostenia (Bypass) 
Zobrazenie porúch systému	
	Zadajte kód ➤ vyberte z hornej lišty, stlačte  pre zobrazenie porúch
	Stlačte  ➤ zadajte kód ✓ ➤ prejdite na View menu ✓ ➤ Trouble ✓ ➤ prejdite na zobrazenie porúch (Troubles)
	Stlačte  ➤ zadajte kód  ➤ prejdite na View menu  ➤ Trouble (Porucha)  ➤ prejdite na zobrazenie porúch (Troubles)

Zobrazenie posledného alarmu / Záznamu udalostí



Zadajte kód ➤ prejdite do “History” menu ➤ vyberte “All” pre zobrazenie všetkých udalostí alebo vyhľadajte udalosť (Event)

Poznámka: Zoznam udalostí môžete filtrovať podľa ich typu:

Všetky / Alarmy / Poruchy / Smart Home / Udalosti s médiami



Stlačte  ➤ zadajte kód ✓ ➤ prejdite na záznam udalostí (Event Log) ✓ ➤ zobrazte udalosti



Stlačte  ➤ zadajte kód  ➤ prejdite na záznam udalostí (Event Log)  ➤ zobrazte udalosti

Zobrazenie stavu systému



Stlačte  na 2 sekundy



❖ **Rýchly režim:**  podržte 2 sekundy

❖ **High Security režim:**

 podržte 2 sekundy
➤ zadajte kód alebo
priložte čip



Stlačte  



Stlačte 



❖ **Rýchly režim:**  podržte 2 sekundy

❖ **High Security režim:**  podržte 2 sekundy ➤ zadajte kód

Aktivácia výstupu



Zadajte kód ➤
"Security" menu
➤ karta Výstupy
➤ vyberte
požadovaný
výstup ✓



Stlačte ➤
zadajte kód ✓
➤ prejdite do
menu Aktivít
✓ ➤ prejdite
do menu Utility
Output ➤
zadajte číslo
výstupu (Utility
Output) ✓.
Poznámka:
Musí byť
nastavené
servisným
technikom



❖ **Rýchly režim:**
podržte tlačidlo
(1—3) na 2
sekundy

❖ **High security
režim:** podržte
tlačidlo (1—3) na 2
sekundy ➤ zadajte
kód alebo priložte
čip.

Poznámka: Musí byť
nastavené servisným
technikom



Stlačte ➤ zadajte kód ➤ prejdite do menu Aktivít, ➤ prejdite do
menu Utility Output (Výstupy) ➤ zadajte číslo výstupu (Utility Output) .
Note: Musí byť nastavené servisným technikom



❖ **Rýchly režim:** podržte tlačidlo (1—3) na 2 sekundy

❖ **High security režim:** podržte tlačidlo (1—3) na 2 sekundy ➤ zadajte kód

Poznámka: Musí byť nastavené servisným technikom

Aktivácia tiesňového poplachu



Stlačte Emergency button (nachádza sa v hornej časti uzamknutej
obrazovky alebo na konci hlavného menu) ➤ ➤ stlačte a
súčasne na 2 sekundy.



Podržte a súčasne na
minimálne 2 sekundy



Podržte 1 a 2
súčasne 2 sekundy



Podržte a súčasne na minimálne 2 sekundy



Podržte a súčasne



Podržte 1 a 2 súčasne na minimálne 2 sekundy

Aktivácia požiarneho poplachu



Stlačte núdzové tlačidlo  (nachádza sa v hornej časti uzamknutej obrazovky alebo na konci hlavného menu) ➤ stlačte  ➤ stlačte  a  súčasne na 2 sekundy.



Súčasne stlačte tlačidlá 4 a 5 na minimálne 2 sekundy.



Súčasne stlačte tlačidlá 3 + 4 na 2 sekundy.



Súčasne stlačte tlačidlá 4 a 6 na minimálne 2 sekundy.

Aktivácia zdravotného tiesňového poplachu



Stlačte núdzové tlačidlo  (nachádza sa v hornej časti uzamknutej obrazovky alebo na konci hlavného menu) ➤ stlačte  ➤ stlačte  a  súčasne na 2 sekundy.



Súčasne stlačte tlačidlá 7 + 8 na minimálne 2 sekundy.



Súčasne stlačte tlačidlá 5 a 6 na 2 sekundy.



Súčasne stlačte tlačidlá 7 a 9 na minimálne 2 sekundy.

SMS príkazy		
POZNÁMKY: Príkazy nerozlišujú veľkosť písmen. Oddelovač medzi príkazmi je voliteľný. Ak chcete prijať potvrdzujúcu odpoveď, pridajte na koniec SMS príkazu RP.		
Plná aktivácia systému: kód + A (Príklad: 1234A)		Informácie o stave systému: kód + ST
Čiastočná aktivácia systému: kód + H		Premostenie zóny: kód + B + č. zóny
Skupinová aktivácia systému: kód + G + písmeno skupiny A–D		Zrušenie premostenia: kód + UB + č. zóny
Deaktivácia systému: kód + D		Zobrazenie posledného poplachu : kód + AL
Plná aktivácia podsystému: kód + A: + č. podsystému		Zmena FM čísla: kód + FMPHONE + FM sériové číslo + NEW + nové telefónne číslo
Čiastočná aktivácia podsystému: kód + H: + č. podsystému		
Plná alebo čiastočná aktivácia viacerých podsystémov: kód + A/ H: + č. podsystému A, + č. podsystému B, + č. podsystému C, atď.		Aktivácia výstupu: kód + UOON + UO číslo
Deaktivácia podsystému: kód + D: + č. podsystému		Deaktivácia výstupu: kód + UOOFF + UO číslo
Deaktivácia viacerých podsystémov: kód + D: + č. podsystému A, + č. podsystému B, + č. podsystému C, atď.		Info o zostatku SMS kreditu: kód + CR
Ikony – Elegant klávesnica		
 Napájanie Zapnuté: Napájanie v poriadku. Vypnuté: Bez napájania. Rýchlo bliká: Porucha systému. Pomaly bliká: Systém je v režime programovania.	 Pripravenosť Zapnuté: Pripravené na aktiváciu. Vypnuté: Nie je pripravené na aktiváciu. Pomaly bliká: Pripravené na aktiváciu, vstupná/výstupná zóna je otvorená.	 Aktivácia systému Zapnuté: Systém je plne aktivovaný. Vypnuté: Systém je deaktivovaný. Rýchlo bliká: Poplach Pomaly bliká: Systém je v režime odchodu
 Čiastočná aktivácia/ Premostenie Zapnuté: Systém je čiastočne aktivovaný alebo je aktívne premostenie. Vypnuté: Žiadna zóna nie je premostená.	 Sabotáž Zapnuté: Sabotážny poplach Vypnuté: Žiadny sabotážny poplach	 Požiar Zapnuté: Požiarne poplach. Vypnuté: Žiadny požiarne poplach. Bliká: Porucha požiarneho obvodu.

LED Indikátory - Obojsmerný diaľkový ovládač

Operácia	Odoslanie príkazu*	Prijatý stav
Plná aktivácia systému	Zelená	Červená
Čiastočná aktivácia systému	Zelená	Oranžová
Deaktivácia systému	Zelená	Zelená
Poplach	Zelená	Blikajúca LED

* Ak sa LED indikátor zmení na oranžovú farbu, signalizuje nízky stav batérie.

Nastavenie používateľských kódov - Elegant klávesnica

1. Stlačte  ➤ zadajte hlavný kód správcu (predvolený = **1234**) ✓
2. Stlačte  a prejdite na kód/tagy ➤ dvakrát stlačte ✓
3. Stlačte  a prejdite na používateľa (číslo používateľa) ktorému chcete priradiť kód ➤ dvakrát stlačte ✓
4. Zadajte (alebo znovu zadajte) 4—6 miestny kód ✓ ; systém vydá zvukový signál a na displeji sa zobrazí **ACCEPTED**.

Nastavenie používateľských kódov - Panda klávesnica

1. Stlačte  ➤ zadajte hlavný kód správcu (predvolený = **1234**) **Potvrďte** ➤ ✓
2. Pomocou   prejdite na položku **Codes/Tags** ➤ dvakrát stlačte 
3. Pomocou   vyberte používateľa (číslo používateľa), ktorému chcete priradiť kód ➤ dvakrát stlačte 
4. Zadajte (alebo znovu zadajte) 4—6-miestny kód a potvrd'te tlačidlom  ; systém vydá zvukový signál a na displeji sa zobrazí **ACCEPTED**

Registrácia do služby RISCO Cloud

Poznámka: Pred registráciou sa obráťte na svojho poskytovateľa bezpečnostného systému a overte si, či ste už boli v službe RISCO Cloud zaregistrovaný.

Ak ste už boli zaregistrovaný:

- Ak ste používateľom služby RISCO Cloud, prijmite pozvánku odoslanú do vašej e-mailovej schránky a potom sa prihláste do webovej aplikácie RISCO Cloud.
- Ak nie ste koncovým používateľom služby RISCO Cloud, prijmite pozvánku odoslanú na vašu e-mailovú adresu a podľa pokynov dokončíte vytvorenie svojho účtu.

Ak ste ešte neboli zaregistrovaný:

- Po aktivovaní služby **RISCO Cloud** poskytovateľom bezpečnostného systému prejdite na stránku www.riscocloud.com a kliknite na **Register**.
- Zadajte svoje meno a priezvisko.
- Ako prihlasovacie meno zadajte svoju e-mailovú adresu (vyžaduje sa pri prvej aktivácii).
- Vytvorte heslo (minimálne 8 znakov, obsahujúce aspoň jedno malé písmeno, jedno veľké písmeno a jeden špeciálny znak) a potvrdte ho.
- Zadajte 15-miestne ID ústredne (Panel ID) uvedené na kartičke dodanej s ústredňou. ID môžete zobrazit' aj na klávesnici.
- Vyplňte registračný formulár vrátane položiek Názov objektu (Site Name), Časové pásmo (Time Zone) a ID zariadenia (Equipment ID) a kliknite na **Create**.
- Registráciu dokončíte otvorením e-mailu doručeného na adresu zadanú v kroku 3 a kliknutím na aktivačný odkaz.

Prihlásenie do služby RISCO Cloud / Prístup do webovej aplikácie

- Prejdite na stránku www.riscocloud.com
- Zadajte svoje prihlasovacie meno a heslo vytvorené počas registrácie.
- Kliknite na **Login**.
- Vyberte objekt (**Site**) a zadajte **PIN kód systému** (používateľský kód).
- Kliknite na **Login**.

Mobilná aplikácia iRISCO

Stiahnite si mobilnú aplikáciu iRISCO z obchodu Apple App Store alebo Google Play.



Pre dodatočné informácie vid' Užívateľský manuál LightSYS Plus, dostupný na webových stránkach výrobcu: www.riscogroup.com

© RISCO Group 2023. Všetky práva vyhradené.